



CURSO DE OPERAÇÃO DO

KENWOOD TM732-A **TM732A**

PARTE 1 Transmissão/Recepção básica e operação com as memórias Esta parte da apostila contém informações básicas de operação

- o Instalação para ligarmos o equipamento
- o Teclas de funções básicas e identificação
- o Operação de transmissão / recepção
- o Operação de memorização e recuperação

PARTE 2 Funções principais do TM-732A

Esta parte da apostila traz informações detalhadas de operação

- o Funções avançadas de transmissão / recepção
- o Detalhes referente às memórias
- o Detalhes do modo SCAN
- o Operação Repetidor
- o Outras operações

PARTE 3 Modos de Comunicação Especiais

Esta parte contém informações detalhadas sobre codificações

- o CTCSS
- o PAGING
- o DTSS
- o TONE ALERT System

TECLAS DO PAINEL FRONTAL E CONTROLES

VFO:Variable Frequência Oscilator

Esta tecla é usada para selecionar o modo VFO.

Este modo é utilizado quando desejamos colocar uma frequência e pode ser controlado pelas teclas UP e DOWN do Microfone.

M>V:Estando o rádio no modo de memória, e pressionando a tecla F momentaneamente e em seguida pressionando esta tecla fazemos assim com que os dados daquela memória passem para o VFO

MHZ:Esta tecla é usada para poder-se andar pela frequência de 1 em 1 MHZ.

LOCK:Pressionando a tecla F momentaneamente e em seguida esta, fazemos

com que o radio fique travado, evitando uma mudanca por um toque accidental.

TUNING CONTROL: Ou Controle de Sintonia

Use este controle para selecionar um determi- do valor da operacao
ex:memoria,canal,tom etc.

MR: Memory Recall

Esta tecla e usada para selecionar o modo de memoria.Neste modo voce pode
selecionar todos os canais de memoria atraves do Tuning Control
ou das teclas de Up e Dow localizada no micro-
fone.

M: Memory

Pressionando a tecla F momentaneamente e em seguida esta tecla, fazemos com
que todos os dados que estavam no display sejam guardados dentro da memoria.

VOL: Volume

Esta controle e usado para ajustar o volumna do alto falante interno e externo
(seusado), girando o mesmo no sentido horario aumenta-se o volume e no
sentido anti-horario abaixa-se o volume.

SQL: Squelch

Este controle e usado para ajustar o ponto do silenciador, o ajuste se faz
normalmente em uma frequencia que nao temos ninguem ou sinal algum girando
o botao no sentido anti-horario ate o fim neste ponto o radio devera estar
fazendo um ruido caracteristico, e ai gira-se no sentido horario bem lentamente
ate que o radio fique totalmente silencioso.Obs: se continuarmos a fechar o
silenciador so seremos capaz de escutar sinais muito forte.

C.SEL: Control Selector

Esta tecla e usada para voce mudar os controles de uma banda para outra sem
mover o PTT.

POWER:

Esta tecla tem dupla funcao, a de ligar e desligar o radio.

LOW:

Esta tecla e usada para selecionar a potencia de transmissao do radio.

DIM: Dimmer

Usado em conjunto com a tecla F para selecionar a luminosidade do display

MUTE:

Esta tecla quando usada reduz o nivel de audio

de uma das bandas quando estamos recebendo mais de uma banda ou transmitindo em uma e recebendo a outra.

ABC: Automatic Band Change

Usada em conjunto com a tecla F faz ativar o modo de mudanca de banda automatica

REV: Reverse

Esta tecla e usada para inverter a frequencia de transmissao com a de recepcao, quando usado o modo duplex.

STEP:

Usada em conjunto com a tecla F para programar o passo de frequencia.

TONE:

Esta tecla e usada para ativar e desativar o Sub-Tom de transmissao.

T.ALT: Tone Alert

Usada em conjunto com a tecla F para ativar o sistema de alarme por Tom.

SHIFT:

Seleciona o modo para duplex + ou - 600 KHz e o modo simplex.

DTSS: Dual Tone Squelch System

Usado em conjunto com a tecla F para ativar o Sistema de Silenciador por Duplo Tom

F: Funcao

Esta tecla e usada para ativar as funcoes secundarias de uma determinada tecla. Existem duas maneiras de se ativar as funcoes secundarias a 1o e pressionando a tecla_F por menos de um segundo e em seguida a tecla desejada e a 2o e pressionando a tecla F e segurando-a por mais de um segundo ate que o [F] do visor fique piscando ai entao pressiona-se a tecla desejada, esta ultima comumente usada para alterar valores de Sub-Tom, DTSS, Pager e etc.._

CALL:

Usada para armazenar uma frequencia e seus dados de forma que quando teclada forneça sempre a frequencia e seus dados, esteja o radio em qualquer modalidade.

[] INTRUCOES DE INSTALACAO

1 Instalacao Movei

1-1 Fixando o Suporte

1-1.1 Quando for instalar o suporte verifique a facilidade de manuseio do radio de forma segura para o operador.

1-1.2 Instale o Suporte do radio em um lugar firme livre de vibracoes.

1-1.3 Verifique a posicao correta do suporte em relacao ao radio antes de fixar a

gaveta no mesmo pois existe um lado que possibilita uma melhor regulagem na inclinacao do radio.

1-1.4 Cuidado, Nunca fixe o radio em um lugar abafado sem ventilacao pois o mesmo quando em modo de transmissao aquece bastante portanto coloque-o em um lugar onde exista circulacao de ar.

1-2 Ligacoes na bateria

1-2.1 Conecte o cabo direto na bateria nao use outros fios que ja devam estar ligado nem mesmo aquele do insqueiro pois o resultado pode nao ser o esperado.

1-2.1 Observe as polaridade com atencao o fio vermelho deve ser ligado ao positivo da bateria

1-2.3 Apos a instalacao faca novamente uma verificacao para ter certeza que esta tudo OK. Se estiver tudo OK so ai entao ligue o radio.

1-2.4 Se ao ligar os fios o fusivel abrir e sinal de que ha algo de errado, cheque novamente as polaridades.

1-2.5 Nao remova os fusiveis dos fios, eles sao as vezes incomodos,apesar de nao evitar totalmente um perigo ao radio ainda e a forma mais segura de controlar um provavel problema.

1-2.6 Se precisar trocar o fusivel coloque um outro de mesma especificacao, fusiveis com especificacoes acima daquela marcada, podem nao trazer resultados agradaveis.

2 Instalacao Fixa

2-1.1 Para poder-mos ligar o radio em casa necessitaremos de uma fonte regulada e estabilizada de 13,8Vcc e um minimo de 12A (Amper).

2-1.2 Nunca ligue os fios em uma fonte com o valor de VCC acima daquele especificado.

2-1.3 Somente ligue o radio apos ter ligado a fonte pois o processo contrario pode danificar o equipamento

2-1.4 Observe a polaridade dos fios e use fonte de boa qualidade, marcas barata normalmente inspiram pouca confianca.

2-1.5 Tanto no carro como na base mantenha o radio sempre em lugar bem ventilado.

3 Antena

Do tipo de antena ira depender a performance do radio, existem diversos tipos e tamanhos de antenas tanto movel como fixa e nao se esquecendo que se tratando de um radio dual a antena tambem deve ser dual band, tanto o cabo como a antena devem ter uma impedancia de 50 Ohms, a SWR tem que estar baixa e se o seu radio nao for duplexado ou seja ele tem duas saidas para antena voce precisara de um duplexador para ligar as duas bandas na mesma antena.

[]CONTROLES DE OPERACAO

1 Painel Frontal

Funcoes Diretas

- 1) MR/M.....
- 2) VFO/M>V.....
- 3) MHZ/LOCK.....
- 4) TUNING CONTROL.....
- 5) CALL.....
- 6) F.....
- 7) SHIFT/DTSS.....

- 8) TONE/T.ALT.....
- 9) REV/STEP.....
- 10) MUTE/ABC.....
- 11) C.SEL.....
- 12) BAND SEL.....
- 13) SQL.....
- 14) VOL.....
- 15) LOW/DIM.....
- 16) POWER.....

Funcoes Indiretas Pressione F momentaneamente e em seguida a tecla com a funcao desejada.

VFO/M>V....COPIA DADOS DA MEMORIA P/ O VFO.....
 MR/M.....ESCREVE DADOS NA MEMORIA.....
 MHZ/LOCK...TRAVA TODAS AS TECLAS.....
 CALL.....ESCREVE DADOS NO CALL.....
 SHIFT/DTSS.MODO DE DTSS E PAGER.....
 TONE/T.ALT.LIGA E DESLIGA O ALARME POR TOM.....
 REV/STEP...MUDA O PASSO DO VFO.....
 MUTE/ABC...LIGA E DESLIGA O MODO ABC.....
 LOW/DIM....SELECIONA A LUMINOSIDADE DO DISPLAY.....
 C.SEL.....ATIVA O MODO DE DUAS BANDAS IGUAIS.....
 BAND SEL...SELECIONA UMA BANDA PARA A TRANSMISSAO.....

Funcoes Indiretas Pressione F e segure por um pouco mais de 1 segundo ate que o F fique piscando ai tecle a funcao desejada

VFO/M>V....MUDA O TIPO DE SCAN.....
 MR/M.....TRAVA DE CANAL DA MEMORIA.....
 MHZ/LOCK...LIGA E DESLIGA O APO.....
 CALL.....MUDA O TEMPO DE ACIONAMENTO DO PTT P/ CROSS.....
 SHIFT/DTSS.USADO P/ PROGRAMAR O DTSS OU PAGER.....
 TONE/T.ALT.SELECAO DO SUB-TOM.....
 REV/STEP...AJUSTE DO NIVEL DO BEEP.....
 MUTE/ABC...LIGA E DESLIGA O CROSS-BAND.....
 LOW/DIM....SELECIONA A OPERACAO DO SQUELCH PELO S-METER....
 C.SEL.....SELECIONA A BANDA P/ ALTO FALANTE EXTERNO.....
 BAND SEL...LIGA E DESLIGA A BANDA DESEJADA.....

Funcoes Indiretas Pressione e segure a tecla F e em seguida pressione a tecla desejada.

VFO/M>V....VERIFICA OS LIMITES DO PROGRAMA DE SCAN.....
 MR/M.....LIMPA UM CANAL DE MEMORIA.....
 MHZ/LOCK...ENTRA NO MODO PROGRAMA DE LIMITE DE SCAN.....
 CALL.....USADO PARA PROGRAMAR O LIMITE INFERIOR DO VFO..
 SHIFT/DTSS.USADO PARA PROGRAMAR O LIMITE SUPERIOR DO VFO...

REV/STEP...ACIONA O CANCELAMENTO AUTOMATICO DO
PAGER.....
LOW/DIM....USADO P/ PROGRAMAR O SQUELCH.....
C.SEL.....ATIVA O CONTROLE REMOTO PELO MIC POR DTMF.....

Funcao Indiretas: Desligue o radio, Pressione e segure a tecla F em conjunto com outra tecla e em seguida tecla momentaneamente o botao de POWER, so solte as duas primeiras teclas apos o total ligamento do radio, aproximadamente 3 Seg.

VFO/M>V....ATIVA O MODO DE ENTRADA DE FREQ. PELO MIC.....
MR/M.....ATIVA O MODO DE ALOCACAO DAS MEMORIAS.....
CALL.....ATIVA O MODO DE MEMORIZACAO DE DTMF.....
SHIFT/DTSS.SELECIONA O ALARME POR TOM.....
TONE/T.ALT.INDICACAO POR ESCALA MUSICAL.....
LOW/DIM....DIMMER AUTOMATICO.....

Funcoes Indireta: Desligue o radio, pressione e segure a tecla da funcao desejada em seguida pressione momentaneamente a tecla POWER e so solte a 1o tecla apos o total ligamento do radio, aproximadamente 3 Seg.

VFO/M>V.... VFO RESET.....
MR/M.....RESET PRINCIPAL DE TODAS AS MEMORIAS.....
MHZ/LOCK...LIGA E DESLIGA O TRAVAMENTO TOTAL.....
F.....PARA A PROGRAMACAO DA TECLA PF DO MIC.....
SHIFT/DTSS.TEMPO DE TRANSMISSAO DO DTSS.....
REV/STEP...CANALIZACAO DO DISPLAY.....
LOW/DIM....LIGA E DESLIGA O TOT (TEMPO DE PTT).....
C.SEL.....ATIVA O CONTROLE REMOTO EXTERNO POR DTMF.....
BAND.SEL...LIGA E DESLIGA O CONTROLE DE SQUELCH POR SINAL..
VFO+BAND SEL.V.....RESET DO VFO DE VHF.....
VFO+BAND SEL.U.....RESET DO VFO DE UHF.....

2 Painel do Display

- [1] PTT Indica em qual voce ira transmitir
- [2] U2 Indica que estamos recebendo duas bandas de UHF
- [3] A.LOCK indica que a trava total esta ativada
- [4] APO indica que a funcao de desligamento automatico esta ativa
- [5] F Indica que a tecla F foi pressionada
- [6] MUTE Indica que a funcao MUTE esta ativada
- [7] TOT indica que a funcao de desarme do PTT esta ativa
- [8] A.B.C. Indica que a funcao de comutacao de banda esta ligada
- [9] V2 Indica que estamos recebendo duas bandas de VHF
- [10] +/- Indica a direcao do Offset e sua atividade
- [11] R Indica que a frequencia do diplay esta invertida
- [12] *88 Os dois numeros indicam o canal de memoria e a estrelinha indica que a memoria sera pulada ao scanear-se as memorias
- [13] DT Significa que a funcao DTSS esta ativada

[14]CT Significa que estamos operando o squelch controlado por tom, o mesmo que sub-tonado

[15] CO Significa que na hora do scanner o controle e pelo sinal e sua ausencia significa que o scanner e controlado por tempo assim quando ele para permanece parado por apenas uns 5 segundos

[16] LM Indica a potencia relativa de transmissao,

L=baixa M=media e nenhuma letra indica Alta potencia [17] ON AIR Aparece quando o radio esta em modo de transmissao

[18] BUSY+ESCALA Indica o sinal

[19] SINO Indica que a funcao de alarme por tom esta ativada quando o mesmo esta intermitente e sinal que ele tocou.

[20] DIGITOS e PONTOS Indicam a frequencia de operacao bem como dados de ajustes e etc... Os pontos quando intermitente indicam operacao do scanner

3 Painel Trazeiro e Lateral

[1] Conector da Antena :

Se o seu radio tiver 02 conector, e voce desejar usar uma antena para as duas bandas, entao voce precisara de um duplexador, ou voce tera que usar 02 cabos e duas antenas(No caso uma para cada banda). E para aqueles que possuam um TM-732A já duplexado nao esquecer que a antena deve ser uma Dual Band se acaso for utilizar as duas bandas do contrario nao transmita com uma das bandas a qual voce nao possua antena pois isso pode danificar o estagio de saida do seu radio.

[2] Conector de Forca:

Só conecte este cabo da forma que lhe é imposto pelo manual. Veja pagina no manual original

[3] Caixa de Fusivel:

Contém um fusivel de 15A. Fusiveis com valores acima deste podera colocar em risco o seu equipamento.

[4] Plugs de Altofalante Externo SP1 e 2-SP-1:

Este Plug pode ser usado sempre que se desejar que o som seja dividido ou que seja externo Veja pagina __

[5] Botao de Liberacao do Painel:

Basta pressionar ate o fim que ele libera o painel frontal

4 LED Display

Existem dois LEDs localizados quase que ao lado de cada botao de BAND SEL. e eles indicam em que banda esta o comando para as funcoes ou seja; Digamos: que o PTT esteja na Banda de UHF pois estamos em um QSO e por qualquer motivo presisaremos localizar uma frequencia em VHF, ai entao pressionamos a tecla C.SEL ate que o led ao lado do botao BAND SEL. de VHF acenda, ai e so procurar a frequencia de VHF e se Precisar voltar a transmissao em UHF e so Pressionar o PTT.

5 Microfone:

[1] e [2] UP e DOW:

Quando teclada momentaneamente faz com que o radio ande no passo em que

estiver programado, e se voce segurar a mesma teclada faz com que o avanço ou retrocesso seja rapido.

[3] PTT:

Para fazer com que o radio entre em modo de transmissao manual basta apertar esta tecla que tem a aparencia de uma pequena alavanca.

[4] LOCK:

Este botao que se localiza nas costas do microfone faz com que todas as teclas do microfone com execucao a do PTT fique inutilizada ou bloqueada quando posicionada em posicao de ON.

[5] TECLADO DE 16 BOTOES:

Esses botoes sao utilizados, apenas quando desejamos transmitir um determinado DTMF ou ainda quando solicitada uma memoria de DTMF.

[6] PF (Funcao Programavel):

Esta tecla serve para que voce programe uma determinada funcao do radio nela, e toda vez que for necessario ativar aquela determinada funcao pode-se fazer com apenas um toque na tecla PF.

Alem disso voce pode programar duas funcoes que nao estao disponiveis no painel uma delas e a funcao MONITOR e a de entrada direta de frequencia pelo microfone (ENTER).

MONITOR: Pressione e segure a tecla F do painel frontal com o radio desligado e tecla a chave de POWER, apos o radio ter ligado voce pode soltar a tecla F e se voce agora pressionar a tecla PF o seu radio ira ativar a funcao de monitor e para desativar basta teclar novamente PF.

ENTER: Pressione e segure a tecla F e a tecla VFO e tecla a chave de POWER somente apos o radio estiver ligado libere as duas primeiras teclas e toda vez que desejar entrar com uma frequencia tecla o botao PF do microfone e digite a frequencia desejada.

[7] CALL, VFO E MR:

Estas teclas tem a mesma funcao que as do painel do TM-732A, mas se voce deseja mudar suas funcoes originais isto e possivel atraves de uma simples reprogramacao destas teclas:

[] Reprogramando as teclas do microfone:

1. Com o radio desligado escolha a tecla que se deseje reprogramar, ex.: VFO entao tecla-a e segure, ai pressione a chave de POWER, apos o total ligamento do radio solte a tecla (ex. VFO) e no visor do radio devera aparecer PF3.

Digamos que se desejaria programar a funcao de selecionar um tom: entao proseguindo pressione e segure a tecla F ate ficar intermitente entao solte-a e pressione a tecla TONE/T.ALT no momento parece que nada aconteceu mas porem se voce teclar no microfone o botao VFO ira perceber que o radio entra em modo de selecionar o tom ai basta pressionar as teclas UP/DOW para escolher o tom desejado, e voce pode programar qualquer funcao existente no radio desta forma, bastando apos ligar o radio com a tecla desejada e seguirmos o procedimento normal da determinada funcao.

[] FUNCOES BASICAS DE MEMORIA

1 ARMAZENANDO DADOS NA MEMORIA

1-1 Entrando um canal de Simplex ou

Offset normal na Memoria.

Nota: O TM-732A Versao americana e capaz de selecionar o Offset

automaticamente ou seja se voce estiver em modo de VFO procurando uma frequencia, ele ira colocar o + ou - ou retirar os respectivos se a frequencia for de operacao simplex.

Para exemplo vamos colocar 147.420 MHz na memoria 5

1-1.1 Pressione o botao superior de BAND SEL

1-1.2 Pressione a tecla VFO caso nao esteja neste modo, ai selecione a frequencia desejada e todos os dados que voce desejar gravar junto na memoria.(147.420 MHz + Tom de 88.5).

1-1.3 Pressione a tecla F momentaneamente. O indicador [F] do visor deve aparecer no display e tambem dois digitos menores a esquerda da frequencia os quais indicam o canal de memoria.

1-1.4 Selecione um canal de memoria girando o botao de sintonia ou pressionando os botoes de UP/DOW do microfone.(CH 5).

1-1.5 Pressione a tecla de MR momentaneamente, tanto o indicador de F como os de canais de memoria deverao sumir, ai sempre que desejar recuperar esta frequencia basta chamar a memoria 5

1-2 Canal de memoria de Odd Split (Offset qualquer)

Por exemplo desejamos receber em 147.420 MHz e transmitir em 145.020 MHz no canal de memoria 5.

1-2.1 Use o mesmo procedimento anterior até o passo no 4.

1-2.2 Presione e segure a tecla MR por mais de um segundo ate que os sinais de +/- aparecam simultaneamente no display.

1-2.3 Ai voce seleciona novamente outra frequencia que sera a de transmissao(145.020 MHz).

1-2.4 Pressione momentaneamente a tecla de MR e pronto.

Para confirmar basta chamar a memoria e la devera aparecer os sinais de + e - simultaneos e quando se preesiona o PTT a frequencia de transmissao devera ser aquela programada.

2 RECUPERANDO UM CANAL DE MEMORIA

2-1.1 Pressione a tecla de MR para selecionar o modo de memoria, ira aparecer a ultima memoria usada no display.

2-1.2 Gire o Controle de sintonia ou pressione as teclas UP/DOW para selecionar o canal de memoria desejada.

[] FUNCOES AVANCADAS

1 RECEPCAO SIMULTANEA DE DOIS SINAIS DA MESMA BANDA

Este tranceptor vem dotado de um sistema que permite com que se possa receber sinais da mesma banda por exemplo: Voce pode programa-lo para que ao invéz de se ter uma banda de VHF e outra de UHF no display, voce pode ter duas de VHF ou duas de UHF e com isso voce pode monitorar duas frequencia de mesma Banda simultaneamente.

1-1.1 Pressione o botão de BAND SEL da banda a ser substituída.

1-1.2 Pressione momentaneamente a tecla F e em seguida a tecla C.SEL, com isso deverá aparecer a duplicação da banda escolhida e o sinal de v2 ou u2 dependendo da banda escolhida.

NOTA: Quando você usar o modo de banda duplicada a performance da recepção e a sensibilidade do equipamento poderá ser reduzida.

Para retornar ao normal pressione momentaneamente a tecla F e em seguida o botão C.SEL.

2 A.B.C.(AUTOMATIC BAND CHANGE) (MUDANÇA DE BANDA AUTOMÁTICA)

A função A.B.C. quando usada faz com que o rádio quando em modo dual posicione o PTT na banda em que o Squelch for aberto, e durante uns dez segundos permaneça ali e em seguida retorne à sua posição anterior caso ele não seja pressionado. Ex.:

Digamos que estamos com as duas frequências presentes no visor, e o PTT esteja na banda superior. Bom, aqui desejamos ativar o modo A.B.C. então pressione momentaneamente a tecla F e em seguida a tecla MUTE/ABC, deverá aparecer no display a indicação A.B.C., agora imagine que alguém o solicite na banda inferior, aqui no mesmo instante a indicação de PTT passará para a banda inferior e se você dentro de dez segundos pressionar o PTT a função A.B.C. se desligará e o PTT ficará na nova posição, caso contrário você não pressionar o PTT dentro de dez segundos o PTT volta à sua posição anterior e a função A.B.C. continuará ativa.

3 MUTE (MUDO)

Quando um sinal é recebido na banda de transmissão, o volume para a outra banda é reduzido automaticamente para que ele não atrapalhe, e para ativar e desativar esta função basta teclar momentaneamente o botão de MUTE/ABC e no display irá aparecer a indicação do MUTE. O fator de redução é de 1/10.

4 SEPARANDO O ÁUDIO DE RECEPÇÃO

Na parte traseira do rádio existem dois jacks para entrada de alto falante externo, e visto por trás o jack n.2 é o da direita e o n.1 o da esquerda. Se desejarmos com que o áudio de uma das bandas saia pela caixa externa e o outro continue interno conecte a caixa no jack n.1, caso você queira inverter a banda interna com a externa pressione e segure a tecla F até que o indicador [F] fique intermitente, aqui solte-a e pressione a tecla C.SEL.

Se você deseja que a banda interna saia por uma outra caixa diferente da outra banda, então conecte o pino da outra caixa no jack n.2

Se você deseja usar somente uma caixa externa para as duas bandas, então conecte-a ao jack n.2

5 SQUELCH CONTROLADO PELO MICROPROCESSADOR

O squelch pode ser controlado pelo microprocessador de forma automática ou seja, o microprocessador controla o ponto de ajuste do squelch. Esta função é ativada da seguinte maneira:

5-1.1 Com o rádio desligado pressione e segure a tecla de MHz e em seguida pressione a tecla de POWER.

5-1.2 Pressione o botão BAND SEL da banda que deseje que tenha o squelch controlado desta forma.

5-1.3 Pressione e segure a tecla F e em seguida a tecla LOW para a função completar-se.

Para desativar esta função repita o comando do passo

5-1.1

6 CONTOLE DO SQUELCH PELO S-METER

O método normal da abertura do squelch é pela detecção de um nível de ruído ou de um sinal. Porém quando ajustamos o squelch além do ponto ideal não temos idéia de quanto de sinal precisará o rádio para que seja aberto o squelch, é aí que entra a vantagem do Controle pelo S-Meter.

Ao contrário do método normal, quando giramos o botão de squelch no sentido horário, fazemos com que o squelch elimine o chiado e nos indique pelo S-METER o quanto será necessário de sinal para que o mesmo destrave. Para ativar a função:

6-1.1 Pressione o botão de VOL da banda que deseje trabalhar desta forma.

6-1.2 Pressione e segure a tecla F até o indicador de [F] ficar intermitente no painel, então solte-a e pressione a tecla LOW.

6-1.3 Gire o botão de squelch e observe o S-METER, pois agora ele é quem controla o seu squelch, quanto maior a escala menor a sensibilidade do squelch e vice versa.

Para retornar ao modo anterior repita o passo 6-1.2

Se o squelch estiver sendo controlado pelo S-METER e você estiver fazendo um QSO com um colega que esteja móvel é bem possível que em alguns momentos ele possa colocar um sinal muito fraco e com isso não consiga manter o squelch destravado o tempo todo, causando desta maneira algumas interrupções e dificultando a escuta. Para isso existe uma maneira de corrigir este detalhe, que é ativando-se uma outra função chamada DELAY ou seja quando o squelch receber um determinado sinal que o faça abrir e esse sinal se fazer ausente, o squelch não trava de imediato, ele permanece por um determinado tempo aberto o qual você escolhe na hora de programar o DELAY. Para ativar a função DELAY:

6-2.1 Pressione e segure a tecla F e tecla o botão de LOW.

6-2.2 No visor deverá estar aparecendo no lugar da frequência um H seguido por uma informação (OFF-125- 250 ou 500) a qual indica o DELAY em milissegundos, e para selecionar outro valor é só girar o botão de sintonia até o valor desejado.

6-2.3 Para sair do modo de programa de Delay basta pressionar qualquer tecla do display.

[] FUNCOES DE TRANSMISSAO AVANCADA

1 TIMER-OUT TIMER (TOT)

TRANSMISSAO COM TEMPO LIMITADO

A funcao TOT é util para nos lembrar a quanto tempo estamos transmitindo, e mais util ainda se por acidente ou outra maneira o PTT ficar acionado, ele garante o desarme da transmissao no tempo pre-programado, e o seu reset e a liberacao do proprio PTT. Esta funcao tambem pode ser usada em conjunto com o modo CROSS-BAND REPETER para limitar o tempo da transmissao de modo a proteger o estagio de potencia do radio. Para aciona-lo :

1-1.1 Com o radio desligado pressione e segure a tecla LOW e em seguida tecle momentaneamente o botao POWER e após o total ligamento libere a tecla LOW.

1-1.2 Neste momento devera estar aparecendo uma informacao ao invés da frequencia normal, ai é só voce selecionar através do botao de sintonia o tempo desejado(OFF-3-5-10-20-30), tempo este em minutos.

1-1.3 Pressione qualquer tecla para retorna o display

Para desligar a funcao TOT repita as operacoes anteriores e selecione a posicao OFF.

2 TRAVANDO A TRANSMISSAO DE UMA DAS BANDAS

Isto é extremamente aconselhavel quando nao se deseja transmitir acidentalmente em outra banda e neste modo a banda travada fica somente para o modo de recepcao.

1-1.1 Pressione a tecla F momentaneamente

1-1.2 Pressione o botao BAND SEL correspondente a banda que se deseje travar, feito isto devera aparecer um ponto a direita da casa de 100 khz para indicar a situacao de bloqueio da transmissao da respectiva banda.

Para cancelar repita os passos 1.1 e 1.2

3 SELECIONANDO UMA FREQUENCIA DE TRANSMISSAO DURANTE O MODO DE RECEPCAO SIMULTANEO

Durante o modo de recepcao das duas bandas é so selecionar o BAND SEL da banda desejada e escolher a frequencia que quiser, nao é possivel escolher uma frequencia quando se esta transmitindo em outra.

[] MEMORIA

1 CAPACIDADES DA MEMORIA

O TM-732A tem um sistema de memoria flexivel permitindo ao operador deixala sob medida. Isto significa que podemos programar quantos canais de simplex e quantos canais de odd-split para cada banda, e ainda quantos canais de memoria para cada banda. O numero máximo de canais de memoria é de 64 para as duas bandas e o numero mínimo é de 50 para as duas bandas. Veja a tabela a seguir:

NUMERO DE CANAIS NUMERO TOTAL DE NUMERO CANAIS
NUMERO
COM ODD-SPLIT CANAIS COM NORMAIS MAXIMO
POR Banda ODD-SPLIT TOTAL CANAIS
----- 0 0 64 64

5 10 50 60
10 20 38 58
15 30 26 56
20 40 14 54
25 50 0 50

RECONFIGURANDO A MEMORIA:

O fator default(aquele que já vem programado) é de :

VHF UHF

Numero de memorias odd-split 25 25

Numero de memorias normais 0 0

CURSO DE OPERACAO DO TM-732A PARTE 2

O fator default esta para o maximo de canais odd-split e dividido igualmente para ambas as bandas e pode ser mudado ou reprogramado para outra divisao diferente que satisfaca a sua necessidade para isto basta seguir o seguinte:

1-1.1 Pressione a tecla do VFO

1-1.2 Desligue o radio

1-1.3 Pressione e segure a tecla F e a tecla MR e pressione a tecla de POWER solte a tecla de power e apos o total ligamento solte as outras duas. Neste momento devera aparecer a quantidade de canais odd- split de cada banda. Se voce desejar alterar esses valores basta girar o bota de sintonia, se voce desejar alterar a quantidade de canais por banda entao prossiga:

1-1.4 Pressione a tecla de MR, e aparecerá no display outros numeros que indicam a quantidade de memoria por banda, e se desejar reprogramar a quantidade de canaisbasta novamente girar o botao de sintonia para sair do modo de reconfiguracao digite MR.

NOTAS: OS CANAIS DE ODD-SPLITS SAO POSICIONADOS DE FORMA QUE SEJAM SEMPRE OS ULTIMOS OU SEJA APOS OS CANAIS NORMAIS EX.: DIGAMOS QUE TEMOS 5 CANAIS DE ODD-SPLIT PARA CADA BANDA E QUE TEMOS 40 CANAIS DE VHF E 10 CANAIS DE UHF PORTANTO SE DESEJARMOS MEMORIZAR UM ODD-SPLIT EM VHF TERIAMOS QUE FAZE-LO DA MEMORIA 36 A MEMORIA 40 E NO UHF DA MEMORIA 6 A 10.

2 MEMORIA DE BACK-UP DO MICROPROSESSADOR

Uma pequena bateria de lithium esta contida dentro do seu radio para suprir o microprocessador que é o responsavel por todas as programacoes. Ela tem uma vida util de aproximadamente 5 anos, entao se por acaso algum dia o seu e radio quando desligado da fonte ou da bateria do carro vier a perder dados provavelmente voce deve encamilha-lo a um técnico especializado para que seja trocada a bateria por uma nova.

3 MICROPROCESSADOR DEFAULTS

Toda vez que voce der um reset geral no seu equipamento ele apagara toda programacao e ficara com os seguintes defaults : (valores originais)

VFO,CALL E MR 01-----144.000 MHZ-----440.000 MHZ

PASSO DE FREQUENCIA----- 5 KHZ ----- 12,5 KHZ

FREQUENCIA DO TOM----- 88.5 HZ ----- 88.5 HZ

DIMER(LUMINOSIDADE)----- D4

ODD-SPLIT----- 25 ----- 25

DTSS----- 000 ----- 000

TOT----- OFF

POTENCIA----- 50 W ----- 50 W

4 CONTEUDO DAS MEMORIAS

Todos os canais de memoria sao capazes de armazenar alem da frequencia, outros dados, veja a seguir:

CANAL CANAL

NORMAL ODD-SPLIT

FREQUENCIA DE RECEPCAO..... X X

FREQUENCIA DE TRANSMISSAO (*)..... NA X

FREQUENCIA DO SUB-TOM..... X X

TOM OU CTCSS..... X X

PASSO DE FREQUENCIA..... X X

SHIFT (OFF-SET) (*)..... X NA

DTSS E CODIGO DE DTSS..... X X

REV (*)..... X NA

X:ARMAZENA

NA:NAO ARMAZENA

(*):QUANDO SE ARMAZENA UMA FREQUENCIA DE TX E OUTRA DE RX

TANTO O SHIFT COMO O REV SAO REMOVIDOS DA MEMORIA

5 RESET

5-1 RESET DA MEMORIA

Quando desejar apagar da memoria do radio todas as memorias e outras informacoes de uma só vez, basta usar esta funcao

5-1.1 Desligue o radio

5-1.2 Pressione e segure a tecla de MR, e tecele momentaneamente o botao de POWER, e apos o radio ter ligado totalmente solte a tecla de MR e pronto.

5-2 RESET DOS VFOS

Quando voce desejar apagar os dados do dois VFOs e deixa-los com os seus respectivos default use o procedimento abaixo:

5-2.1 Desligue o radio

5-2.2 Pressione e segure a tecla de VFO, e tecele momentaneamente o botao de POWER, e apos o radio ter ligado totalmente, solte a tecla de VFO e pronto.

5-3 RESET DE UM UNICO VFO

Digamos que se deseja resetar apenas o VFO de uma banda e mantermos o outro

no estado atual.

5-3.1 Desligue o radio

5-3.2 Pressione e segure a tecla de VFO e também a de BAND SEL da banda que se deseja resetar.

5-3.3 Em seguida tecla o botão de POWER e após o rádio ter ligado totalmente, solte as teclas iniciais.

6 GRAVANDO DADOS NO CANAL CALL

O CALL é um canal de memória de rápido acesso, esta é única diferença de um outro canal de memória convencional.

6-1 GRAVANDO DADOS NO CALL

6-1.1 Escolha a banda desejada e os seus respectivos dados tais como SUB-TOM, CTCSS, DTSS, SHIFT, e etc..

6-1.2 Pressione momentaneamente a tecla F para que no visor apareça a indicação da tecla de função.

6-1.3 Pressione momentaneamente a tecla CALL, aí deverá desaparecer do visor a indicação de função.

Para chamar a memória CALL basta teclar CALL

Para armazenar um Split no CALL:

6-1.4 Siga os passos 6-1.1 e 6-1.2 aí você pressiona e segura a tecla de CALL por mais de um segundo, no visor deverá aparecer os sinais de +/- .

6-1.5 Selecione a frequência de transmissão através das teclas de UP/DOW do microfone ou através do botão de sintonia inclusive com o auxílio da tecla de MHZ para agilizar na escolha.

6-1.6 Pressione CALL e pronto.

7 MUDANDO UM DADO ARMAZENADO NA MEMÓRIA

Digamos que temos uma memória com uma frequência de um certo repetidor, e este utiliza o recurso de sub-tom, o qual já tínhamos gravado na memória junto com a frequência, e agora imagine que por qualquer motivo o repetidor está utilizando outro tom do que aquele que tínhamos gravado e precisaremos remanejar a memória para o novo dado, isto é possível chamando -se o canal de memória que desejamos alterar, e alteramos normalmente os dados, mas para que eles fiquem definitivamente registrados na memória basta após todas as modificações você pressionar a tecla F e em seguida o botão de MR como no procedimento normal, com a diferença de que desta vez nós já estávamos dentro da memória.

Porém se você deseja mudar somente a frequência e manter os dados tais como STEP, CTCSS, TOM, DTSS e etc... que já estavam armazenados junto com a frequência você pode fazer o seguinte:

Localize a memória desejada pressione a tecla VFO/M>V

mude a frequência para aquela desejada e pressione a tecla F e em seguida a tecla MR ou seja o procedimento normal.

[] SCAN (o mesmo que procura ou varredura)

O seu rádio é capaz de desenvolver uma série de tipos de SCAN . O SCAN não funciona em conjunto com a função TONE ALERT

As opções são estas:

1 SCAN DE FREQUENCIA

2 SCAN DE FREQUENCIA PROGRAMAVEL

3 SCAN DE CANAIS DE MEMORIA

4 SCAN DE MODOS CALL<>VFO E CALL<>MEMORIA

5 SCAN NA CASA DE MHZ

1 SCAN DE FREQUENCIA:

1-1.1 Pressione BAND SEL da banda desejada a fazer o scan

1-1.2 Ajuste o ponto do SQUELCH para ficar sensível

1-1.3 Pressione e segure a tecla de VFO por mais de um segundo até que se inicie o SCAN.

1-1.4 Para mudar a direção do SCAN basta teclar os botões de UP/DOW ou girar para esquerda ou direita o botão de sintonia.

1-1.5 Caso o SQUELCH venha a abrir e o indicador de BUSY acender o SCAN irá fazer uma pausa momentaneamente.

1-1.6 Caso o SCAN pare momentaneamente e você deseje travar nesta frequência basta pressionar o PTT

1-1.7 Caso se deseje ativar o SCAN nas duas bandas basta pressionar o BAND SEL e repetir os passos anteriores.

2 SCAN DE FREQUENCIA PROGRAMAVEL

ou com limite de início e fim de frequência

2-1.1 Pressione e segure a tecla F e pressione a tecla MHZ, com isto deverá aparecer no display um L indicando canal de limite Low (inferior).

2-1.2 Selecione a frequência para o limite inferior do SCAN e pressione a tecla MR.

2-1.3 Neste momento deve estar aparecendo um U no display indicando para você colocar a frequência para o limite Upper (ou superior), selecione a frequência e pressione a tecla MR.

2-2 VERIFICACAO DOS LIMITES PELO DISPLAY

2-2.1 Pressione e segure a tecla F e pressione a tecla VFO, aí deverá estar aparecendo o limite inferior.

2-2.2 Gire o botão de sintonia e você irá ver o limite superior. Para retornar ao display normal pressione qualquer tecla ou após 10 segundos ele volta ao normal.

3 SCAN DE CANAIS DE MEMORIA

3-1.1 Pressione o botão de BAND SEL da banda desejada

3-1.2 Ajuste o Squelch para ficar sensível

3-1.3 Pressione e segure o botão de MR por mais de um segundo.

NOTA:

Somente canais de memórias com dados serão scaneados.

Memórias com trava para inibir o SCAN serão puladas.

4 SCAN DE MODOS CALL

4-1 SCAN DE MODO CALL/VFO

4-1.1 Pressione o botão de VFO e em seguida pressione e segure o botão de

CALL por mais de um segundo

4-2 SCAN DE MODO CALL/MR

4-2.1 Pressione o botão de MR e em seguida pressione e segure o botão de CALL por mais de um segundo.

5 SCAN NA CASA DOS MHZ

5-1.1 Durante o modo SCAN de frequência, você pode desejar ir para uma frequência que talvez ainda esteja longe da atual e para saltar nas casa de MHZ basta pressionar a tecla de MHZ até chegar próximo, aí é só soltar a tecla de MHZ que o SCAN volta a sua varredura normal.

6 PROGRAMANDO A TRAVA DO SCAN

Existem duas maneiras de se controlar a parada do scan cada uma com sua finalidade.

6-1 Scan operado por portadora (CO)

Quando operado neste modo faz com que o rádio permaneça parado em uma determinada frequência ou canal pelo tempo em que o squelch permanecer aberto, e só volta a scanear quando após 2 segundos que o squelch ficar sem ser aberto.

6-1.1 Pressione o botão BAND SEL da banda desejada.

6-1.2 Pressione e segure a tecla F por mais de um segundo.

6-1.3 Em seguida pressione o botão VFO, aí deverá aparecer um [CO] no display indicando a operação por tempo. Para desativar este modo repita os passos anteriores.

6-2 Scan operado por tempo (TO)

Quando operado neste modo faz com que o rádio controle o scan de forma parecida a anterior com a diferença que quando o squelch abrir e fazer o scan parar, ele ficará parado somente por 5 segundos e mesmo com o squelch aberto ele continua o scan. E sabemos que estamos neste modo de scan quando no display esta auxente a informação de [CO].

Nota:

1. Quando você estiver usando o modo CTCSS em conjunto com o scan, o mesmo só irá parar quando além da portadora for detectado o tom em que se estiver programado.

2. Quando você estiver usando o modo DTSS em conjunto com o Scan, o mesmo irá parar quando receber um sinal no squelch e mesmo você operando com o DTSS o scan ficará esperando um código de DTSS se estiver em modo CO, e se estiver em TO, volta a scanear após 5 segundos da parada.

7 TRAVANDO UM CANAL DE MEMORIA

Você pode travar um ou mais canais de memória para que quando em modo scan ele salte aquela memória ou simplesmente ignore-a, pois assim seremos capazes de determinar que canal de memória queremos scanear.

7-1.1 Pressione o botão BAND SEL da banda desejada.

7-1.2 Pressione o botão MR.

7-1.3 Selecione a memória que você deseja saltar no scan.

7-1.4 Pressione e segure a tecla F por mais de um segundo feito isto pressione a tecla MR, com isto deve aparecer no display uma pequena estrela a esquerda do

numero indicando sua trava. Para voltar ao normal repita os passos anteriores.

[] OPERACAO EM REPETIDOR

1 OFFSET DA TRANSMISSAO

Para podermos usar uma repetidora a mesma devera estar operando em modo full-duplex, e nos em modo duplex. Esta diferenca entre a recepcao e transmissao chamada de offset é padronizada e o radio é capaz de faze-lo automaticamente.

Os padroes sao:

VHF-----(+ 600KHz)-----(- 600 KHz)

UHF-----(+ 5000 MHz)-----(- 5000 MHz)

A direcao,ou seja se ele vai somar ou diminuir estes valores sao indicados pelos sinais de (+) e (-) e quando estes sinais nao estao presentes significa que estamos em modo simplex.

O radio versao americana, é capaz de fazer a selecao automatica dos modos (+) (-) e simplex ou seja quando voce for para uma frequencia e se esta for para uso em duplex, ela será reconhecida imediatamente como tal e sera colocada a direcao correta do offset, mas se voce desejar sair do padrao basta teclar o botao de SHIFT para o modo que desejar.

2 FUNCAO REVERSO

Esta funcao pode ser usada quando o radio estiver em modo duplex, do contrario nao tera efeito pois a funcao da mesma é a de inverter a frequencia de transmissao com a de recepcao e quando isto ocorre um pequeno [R] no display ira indicar que estamos em modo reverso. Esta funcao é muito util quando se deseja saber se seria possivel um contato em modo direto sem o auxilio de um repetidor com um ou mais colegas, quando estamos utilizando o auxilio de um repetidor, pois neste modo estamos usando uma frequencia para transmitir e outra para receber e portanto nao estamos recebendo o sinal do colega e sim o do repetidor, e quando acionarmos a funcao REV no painel fazemos com que operemos de modo invertido ao normal e portanto seriamos capaz de verificar se seria possivel um contato no direto.

3 OPERACAO COM TOM

Alguns repetidores ou ate mesmo alguns colegas operam em modo de Squelch controlado por tom. Neste caso devemos descobrir qual o tom é usado para este fim e fazemos com que nosso radio tambem o transmita. Existem 38 tipos de sub-audiveis tom.

3-1 Selecao dos tons

3-1.1 Pressione BAND SEL da banda desejada

3-1.2 Pressione e segure a tecla F por mais de um segundo

3-1.3 Gire o botao de sintonia ou pressione UP/DOW para selecionar o tom desejado

3-1.4 Pressione qualquer tecla ou deixe até que se passe dez segundos e o display volta ao modo normal.

3-1.5 Para ativar e desativar a funcao basta teclar TONE até que apareca no visor um pequeno [T], se pressionada novamente ira para o modo CTCSS.

4 OPERACOES COM AUTOPATCH

Alguns repetidores oferecem o servico de autopatch para os seus associados, e tambem algumas pessoas posuem um sistema de autopatch particular, e para que

possamos ativar o sistema e ate mesmo discar precisamos utilizar o teclado do microfone para enviar os DTMF necessarios, sendo esta uma tarefa dificil quando diga-se de momento que podemos estar conduzindo um veiculo e fizer necessario o uso do autopatch. Para esta ocasio voce podera utilizar de ate dez memorias de DTMF e em cada uma é possivel armazenar-se ate 15 sequencias de DTMF.

Imagine-mos que já tínhamos algum telefone na memoria do microfone, e desejase-mos utiliza-lo.

4-1.1 Pressione o PTT

4-1.2 Pressione a tecla PF localizada no microfone

4-1.3 Pressione a tecla numérica que contenha o numero desejado e solte o PTT, assim que sua ligacao for completada aperte o PTT novamente e pronto

5 MEMORIA DE DTMF

5-1 COMO ARMAZENAR OS DTMF

5-1.1 Desligue o radio

5-1.2 Pressione e segure a tecla F e a tecla CALL, ai tecle momentaneamente a tecla de POWER e solte as teclas anteriores apos o total ligamento do radio.

Neste momento o display deve estar mais ou menos assim: P - - -

5-1.3 Pressione a sequencia de codigos de DTMF para serem memorizadas (até 15 digitos). Se por acaso voce digitar um numero errado basta pressionar a tecla VFO e reiniciar a sequencia de numeros.

5-1.4 Após terminar a sequencia de digitos pressione a tecla PF seguida do numero da memoria a qual se deseja memorizar (de 0 à 9). Para entrar outros numeros em outras memorias basta digitar a cadeia de numeros e repetir este passo. Do contrario se desejar sair do modo de memoria de DTMF basta pressionar o PTT.

5-2 VERIFICANDO A CADEIA DE NUMEROS MEMORIZADO

5-2.1 Pressione e segure a tecla F e a tecla CALL e ligue o radio com ambas teclas pressionadas e so até entao o radio estiver totalmente ligado libere-as.

5-2.2 Pressione a tecla MR do microfone

5-2.3 Pressione um numero o qual se deseje verificar a memoria (0 à 9)

5-2.4 Após digitar o numero, será mostrada de forma sequencial da direita para a esquerda a sequencia da de DTMF que estao naquela memoria.

Para cancelar esta funcao basta pressionar o PTT.

5-3 TRANSMITINDO UMA CADEIA DE NUMEROS MEMORIZADOS

5-3.1 Pressione o PTT como em uma transmissao normal e em seguida pressione a tecla PF.

5-3.2 Selecione um numero do microfone onde esteja memorizada a sequencia desejada, e pressione.

[] OUTRAS FUNCOES DE USO GERAL

1 DIMMER (DIM)

A Luminosidade do display pode ser controlada de modo que fique ao seu gosto.

1-1.1 Pressione a tecla F e em seguida pressione a tecla de LOW/DIM ai devera estar aparecendo um (d) seguido por um numero o qual indica o grau de luminosidade.

1-1.2 Basta pressionar as teclas de UP/DOW ou girar o botao de sintonia, para que a luminosidade do painel se altere de forma adequada a sua necessidade. E para retornar ao modo normal pressione qualquer tecla ou espere uns dez

segundos.

1-2 LUMINOSIDADE AUTOMATICA

Voce pode programar o seu radio para que quando voce pressionar qualquer tecla ou mesmo girar o botao de sintonia, a luminosidade passe para um ponto mais luminoso por apenas 5 segundos e retorne a condicao original se nao pressionada alguma tecla. Para ativar esta funcao faca o seguinte:

1-2.1 Desligue o radio

1-2.2 Pressione e segure a tecla F e a tecla LOW/DIM e tecle momentaneamente o bota de POWER e solte as teclas anteriores após o total ligamento do radio.

2 AJUSTE DO NIVEL DO BEEP

E possivel ajustar o nivel do beep para até oito niveis de volume.

2-1.1 Pressione a tecla F por mais de um segundo e em seguida a tecla REV e o display devera indicar o nivel atual do beep, e caso voce deseje altera-lo basta girar o botao de sintonia ou mesmo pressionar as teclas de UP/DOW do microfone.

2-1.2 Para retornar ao modo original basta pressionar qualquer tecla ou esperar por uns dez segundos.

3 DESLIGANDO A BANDA QUE NAO ESTA EM USO

Caso voce desejar desligar uma das bandas, se por acaso nao estiver em uso, isto é possivel.

3-1.1 Pressione a tecla F por mais de um segundo

3-1.2 Pressione o botao de BAND SEL da banda desejada a ser desligada

3-1.3 Para liga-la novamente, repita os passos anteriores.

4 DESLIGAMENTO AUTOMATICO (APO)

Se voce desejar, o seu equipamento podera se desligar automaticamente após treis hora, salvo se ele nao for utilizado e nem receber nenhum sinal do contrario ele sempre contará o tempo a partir da ultima funcao ou do ultimo sinal recebido. Para ativar a funcao APO:

4-1.1 Pressione a tecla F por mais de um segundo e em seguida pressione a tecla MHZ.

5 BOTAO DE TRAVA

5-1 TRAVA DO SELETOR (LOCK)

Quando ativada faz com que o botao de sintonia fique inutilizado, para que nao seja alterada a frequencia acidentalmente.

5-1.1 Pressione a tecla F e em seguida pressione a tecla MHZ/LOCK e o indicador irá aparecer [LOCK].

5-1.2 Para desativa-la repita os passos anteriores.

5-2 TRAVA GERAL

Quando neste modo faz com que as teclas fiquem totalmente inoperante, com excecao a de POWER, VOL e SQUECH.

5-2.1 Com o indicador de [LOCK] no display repita a operacao pressionando a tecla MHZ/LOCK e ligue o radio, pois devera aparecer no display [ALL LOCK]. E para sair deste modo repita mais uma vez a operacao.

6 PROGRAMANDO OS LIMITES DO VFO

O seu radio é capaz de ser programado para trabalhar em um certo espaço de frequencia ou seja, voce pode limitar de onde a onde o seu radio pode ir, por exemplo digamos que por qualquer motivo voce deseja-se que o seu radio fosse apenas de 144 à 148 MHz na banda de VHF, e que de maneira normal ele nao sai-se desta limitacao e sem comprometer as memorias que talvez estejam com frequencias fora desta limitacao ou seja se voce desejar chamar uma memoria a qual esteja por exemplo com uma frequencia de 151.420 MHz ela aparecera normalmente, somente que se voce a traze-la para o VFO e girar o botao de sintonia, o VFO saltara para um valor que esteja compreendido dentro do estabelecido ou programado. Para programar esta funcao faca:

6-1.1 Pressione o botao de BAND SEL da banda que se deseje limitar.

6-1.2 Gire o botao do seletor até a frequencia mais baixa para estabelecer-mos o limite inferior.

6-1.3 Pressione e segure a tecla F e em seguida a tecla CALL.

6-1.4 Gire novamente o botao seletor só que agora para selecionar-mos o limite superior.

6-1.5 Pressione e segure a tecla F e em seguida a tecla SHIFT.

Caso voce deseje cancelar esta programacao desligue o radio e ligue-o novamente com o botao de VOL da banda deseje mais o botao de VFO pressionados.

7 SELECAO DOS PASSOS DE FREQUENCIA

O seu radio é capaz de alterar os passos de frequencia a qualquer instante, bastando para isso o seguinte:

7-1.1 Pressione o botao BAND SEL da banda desejada

7-1.2 Pressione momentaneamente a tecla F

7-1.3 Pressione a tecla REV/STEP

7-1.4 Gire o botao de sintonia para o passo desejado.

8 TONS DE BEEPS QUE REPRESENTAM FREQUENCIAS

O seu radio é capaz de emitir uma determinada sequencia de tons para uma determinada frequencia do display, quando pressionada a tecla PF do microfone, ou seja para cada numero de frequencia presente no display o radio emite o seu respectivo tom e a equivalencia destes tons com um numero, e acaba formando um ritmo musical.

8-1.1 Desligue o radio

8-1.2 Pressione e segure a tecla F e a tecla TONE

8-1.3 Pressione a tecla de POWER

8-1.4 Solte as duas teclas iniciais após o total ligamento do radio.

9 DISPLAY COM FREQUENCIAS CANALIZADAS

O seu radio pode ao invéz de ter a liberdade do VFO para movimentar as frequencias, uma forma de trava-lo em modo memoria e de forma que nao apareca no display os valores de cada frequencia, esta modalidade é muito util quando se deseja com que os operadores que nao tenham muito conhecimento sobre o equipamento nao tenham chance de ficar alterando dados da propria memoria ou do VFO, pois quando neste modo o radio passa a ficar mais limitado nao deixando ser reprogramada as memorias e nem mesmo sair delas e nem tao pouco conhecer-se os seus valores respectivos, somente mostrando em que canal estamos e podendo alterar algumas coisas.

9-1.1 Desligue o radio

9-1.2 Pressione e segure a tecla de REV e tecla o botão de POWER e solte a primeira tecla após o total ligamento do radio.

9-1.3 Para retornar ao modo normal repita os passos anteriores.

10 CONTROLE DO RADIO PELO MICROFONE

As principais funções do seu radio pode ser controlada pelo microfone, e de modo normal ao mesmo tempo como em um controle remoto com fio, bastando para isto você coloca-lo neste modo e quando você estiver dirigindo ou quando achar melhor poderá usar o microfone para comandar determinadas funções.

10-1.1 Pressione e segure a tecla F e pressione momentaneamente a tecla C.SEL. Com isto feito, a barra do display conforme abaixo, deverá estar piscando, e isto significa que estamos em modo remoto : \ || || || || /

- S & RF-1--5--9-- -

/ || || || || \

10-2 OPERAÇÃO

10-2.1 Pressione a tecla do microfone correspondente a função desejada, conforme a tabela a seguir:

|TECLA| OPERAÇÃO | OPERAÇÃO |
| MIC | DIRETA | INDIRETA |

1	FUNÇÃO SHIFT	SELEC.O SOM DO ALARM.
2	FUNÇÃO TONE	SELEC.O TOM
3	FUNÇÃO REV	SELEC.O SHIFT
4	FUNÇÃO MHZ	-----
5	FUNÇÃO MONITOR	TRAVA A FUNÇÃO P/ MIC
6	INDICA A FREQUÊNCIA POR TOM	DESTRAVA " " "
7	VOLUME PELO UP/DWN	-----
8	MUDA O MODO UxU E VxV	-----
9	SQUECH PELO UP/DWN	-----
0	MUDA A POTÊNCIA DO RADIO	MUDA A LUMINOSIDADE
A	ENTRADA DE FREQUÊNCIA DIRETA	-----
B	FUNÇÃO C.SEL	MUDA O ALTO FALANTE
C	FUNÇÃO MUTE	-----
D	FUNÇÃO F	DESATIVA A FUNÇÃO F
*	TECLA DOWN	TECLA DOWN
#	TECLA UP	TECLA UP

EXEMPLOS:

1) Imagine que precisava-mos mudar a potência do radio da sub-banda:

Pressione a tecla B e depois pressione a tecla 0 até que se posicione a potência

desejada.

2) Diga-se que precisava-mos de aumentar o volume:

Pressione a tecla 7 e em seguida tecla o botão de UP para aumentar e DOWN para diminuir.

3) Agora vamos dizer que precise-mos alterar a luminosidade do display:

Pressione a tecla D e em seguida a tecla 0 e ajuste-a através das teclas * e # até que se consiga a luminosidade desejada.

11 CONTROLE REMOTO EXTERNO POR DTMF

O seu rádio pode ser controlado a partir de um outro rádio, de forma que você pode estar a vários quilômetros quando usar esta função, bastando para isto ativar este modo antes de sair para longe, contudo porém, quando estiver neste modo você perde totalmente o controle local, a não ser que se desative esta função, porém tem suas vantagens, pois imagine que enquanto você estiver fora alguém poderia por acidente ou propositalmente alterar a frequência ou outra função, pois sendo assim não será possível a não ser como já comentado a mesma o destrave deste modo. Sendo assim se a pessoa que estiver utilizando o rádio para se comunicar com você for uma pessoa sem conhecimentos para usá-lo não terá importância pois você fará as modificações que desejar de onde estiver como em um controle remoto sem fio. Além do mais para mudar qualquer coisa, você precisará entrar em modo de programação e para isto você terá por obrigação de digitar uma senha de três dígitos caso contrário não será possível o controle a distância. Esta senha será um código de DTSS pois o modo de controle remoto só funciona em modo de DTSS.

11-1.1 Veja no capítulo de DTSS como selecionar um código e selecionando um código passe para o próximo passo.

11-1.2 Certifique-se de que não esteja agora em modo DTSS, e se acaso tiver saia deste modo.

11-1.3 Especifique a banda a ser controlada através do C.SEL e confirme através do LED indicador.

11-1.4 Desligue o rádio

11-1.5 Segure a tecla C.SEL pressionada e ligue o rádio.

O DTSS e o S & RF-1--5--9-- deverá estar piscando.

E neste momento o rádio deverá estar com as todas teclas travadas.

11-1.6 A frequência para a qual você deverá transmitir os códigos, é aquela em que o indicador de DTSS estiver ativo.

11-1.7 A função de programação externa é ativada transmitindo o DTMF "A" seguido pelos três DTMF do DTSS e mais o DTMF "#" feito isto o indicador de DT no painel do rádio deverá parar de piscar indicando assim, que está pronto para receber novos dados via códigos de DTMF.

11-1.8 As funções são controladas conforme a tabela, ou seja para cada código DTMF você pode mudar ou ativar uma função.

11-1.9 O modo de programação termina quando for digitado no microfone a sequência de DTMFs "A" "#"

| DTMF | FUNÇÃO |

```

-----
| 1 | ATIVA A FUNCAO T.ALT |
| 2 | ATIVA A FUNCAO T DE TOM |
| 3 | ATIVA A FUNCAO TONE SQUELCH "CT" |
| 4 | DESATIVA A FUNCAO T.ALT |
| 5 | DESATIVA A FUNCAO T TOM |
| 6 | DESATIVA A FUNCAO TONE SQUELCH "CT" |
| 7 | PASSA PARA O CALL |
| 8 | PASSA PARA O VFO |
| 9 | PASSA PARA O MODO DE MEMORIA MR |
| 0 | MUDA A POTENCIA DE SAIDA DO RADIO |
|-----|
| | ENTRA EM MODO PARA SELECIONAR UMA FREQUENCIA|
| A | OU UM CANAL DE MEMORIA BASTANDO NA SEQUENCIA|
| | DIGITAR OS DTMFs DE 0 - 9 |
|-----|
| B | MODO DE SELECAO DAS FREQUENCIAS DO TOM |
| C | ATIVA O MODO DE CROSS-BAND |
| D | DESATIVA O MODO DE CROSS-BAND |
| * | USADO COMO TECLA DE DOWN |
| # | USADO COMO TECLA DE UP |
-----

```

EXEMPLOS :

1) VAMOS FAZER DE CONTA QUE O NOSSO DTSS ESTEJA COM OS CODIGOS DE 2-7-4 E QUE TEMOS QUE ALTERAR A POTENCIA DO RADIO PARA O MAXIMO, POIS A MESMA ESTA EM POTENCIA MEDIA:

COMEAMOS ENTRANDO EM MODO DE PROGRAMACAO, ENTAO TRANSMITIMOS A SEQUENCIA A 274 #

PARA MUDARMOS A POTENCIA E CONHECENDO QUE A MESMA ESTA EM MEDIA POTENCIA BASTA ENVIAR DUAS VEZES O DTMF EQUIVALENTE A TECLA 0 NO CASO 0 0 PORQUE COM O PRIMEIRO O RADIO PASSARIA PARA O LOW E NO SEGUNDO PARA A ALTA SE PRESSIONAR MAIS UMA VEZ VOLTARA A MEDIA POTENCIA.

PARA SAIR-MOS DO MODO DE PROGRAMACAO BASTA TRANSMITIR OS DTMF EQUIVALENTES A A-# , DO CONTRARIO SE DESEJAR FAZER MAIS ALGUMA ALTERACAO, COMO POR EXEMPLO COMO MUDAR A FREQUENCIA

ENTAO TRANSMITA O DTMF A E EM SEGUIDA OS EQUIVALENTES A DA FREQUENCIA,SUPONHA-MOS QUE DESEJASEMOS MUDAR PARA 146.520 ENTAO TRANSMITA 6520 (PARA O SERIE K) OU 46520 (PARA O SERIE M)

E SE AINDA DESEJAR POR EXEMPLO MUDAR A FREQUENCIA DO TOM POIS DIGAMOS QUE O RADIO ESTEJA EM MODO SUB-TONADO BASTA TRANSMITIR B SEGUIDO POR A E SEGUIDO PELO NUMERO EQUIVALENTE AO TOM (PARA ISTO VERIFIQUE NA TABELA DE TONS QUAL O CODIGO EQUIVALENTE AQUELE TOM DESEJADO) DIGAMOS O TOM DE 100.0 Hz ENTAO TRANSMITA 12 E DIGA-SE QUE NAO SE DESEJANDO MAIS NENHUMA ALTERACAO PODEMOS SAIR DO MODO DE PROGRAMACAO DIGITANDO-SE A-#

VEJA QUE SE VOCE DESEJAR PODE DEIXAR NA MEMORIA DE DTMF DO RADIO QUE FOR USAR PARA TRANSMITIR MEMORIZADA AS SEQUENCIAS.

PARA SAIR DO MODO DE CONTROLE REMOTO:

11-2.1 PRESSIONE E SEGURE A TECLA F POR MAIS DE UM SEGUNDO E EM SEGUIDA PRESSIONE A TECLA MHz PARA DESATIVAR O MODO LOCK.

11-2.2 DESLIGUE O RADIO AI PRESSIONE E SEGURE A TECLA C.SEL E LIGUE O RADIO, PRONTO AGORA ESTA TUDO NORMAL.

12 OPERANDO COMO UM REPETIDOR

Caso voce nao saiba o seu radio é capaz de se transformar em um repetidor, ou seja ele é capaz de transmitir um sinal da banda de VHF para a banda de UHF e vice-versa. Existem dois tipos de se fazer o modo repetidor o primeiro é:

12-1 MODO DE OPERACAO DE REPETIDOR EM CROSS-BAND

Neste modo seria como se o repetidor nao tive-se uma banda para entrada e outra para saida, tanto em uma banda como na outra seria a entrada, ou seja se um sinal abrir o squelch de VHF o radio retransmitira em UHF, e se um sinal abrir o squelch de UHF ele ira retransmitir em VHF, esta caracteristica é chamada de CROSS-BAND.

12-1.1 Ajuste as frequencias e ainda se desejar voce pode usar em conjunto as funcoes de SHIFT e CTCSS e a TOT, a modalidade DTSS e PAGER nao funcionam em modo repetidor.

12-1.2 Pressione o botao BAND SEL de uma das bandas e pressione o botao C.SEL da outra banda.

12-1.3 Para ativar e desativar a funcao de CROSS-BAND utilize esta sequencia, pressione a tecla F por mais de um segundo e ai pressione a tecla de MUTE e para confirmar se ele esta em modo de CROSS basta ver se entre os numeros do display apareceram uns pontos decimais.

12-2 MODO DE OPERACAO DE REPETIDOR COMO BAND-REPEATER

Este modo se asemelha ao anterior, com a unica diferenca de que o repetidor ira ter uma frequencia fixa para a entrada e saida, ou seja voce determina se a banda de VHF seja a entrada ou a saida do repetidor

12-2.1 Repita o passo 12-1.1, feito isto pressione o botao de BAND SEL. e nao pressione o botao C.SEL como no caso anterior,

12-2.2 Repita o passo 12-1.3 e pronto.

OBS: TEMPO INICIAL PARA SE ACIONAR O REPETIDOR (HANG TIME)
IMAGINE QUE QUANDO EM MODO DE REPETIDOR E POSSIVEL QUE ALGUMA LIGEIRA INTERFERENCIA VENHA A ACIONAR O REPETIDOR POR UMA PEQUENA FRACAO DE SEGUNDO E ISTO SE TORNARIA UM INCOMODO, E PARA CONTORNAR ESTA SITUACAO VOCE PODE ATIVAR E DESATIVAR ESTA FUNCAO QUE FAZ COM QUE O SINAL PRECISE ESTAR PRESENTE POR MAIS DE 500 Ms PARA QUE SEJA RETRANSMITIDO O SINAL. PRESSIONE A TECLA F POR MAIS DE UM SEGUNDO E EM SEGUIDA PRESSIONE A TECLA CALL, E USE O SELETOR PARA DETERMINAR O TEMPO OU SE DESEJAR

DESATIVAR PASSE PARA OFF.

[] MODOS DE COMUNICACOES ESPECIAIS

1 OPERACAO COM CTCSS (NECESSITA DO ACESSORIO TSU7)

O seu radio é capaz de controlar o SQUELCH por uma funcao chamada CTCSS (Continuos Ton System Squelch)(Sistema de silenciador por Tom Contínuo), ou seja, normalmente o silenciador detecta um pequeno sinal e faz com que o Squelch abra e neste caso do CTCSS ele devera ter alem do sinal mínimo também um tom e este deve ser contínuo, ou seja deve estar presente em todo o cambio caso contrario, o Squelch tornara a fechar. Vale lembrar que algumas repetidoras também operam desta forma e se voce nao estiver transmitindo junto com o seu sinal o sub-tom o Squelch da repetidora nao abra. Isto é muito util quando desejamos utilizar uma frequencia de forma privativa ou seja mesmo que de costume tenha alguem ou algum grupo utilizando a mesma frequencia voce nao sera incomodado, pois o seu Squelch permanecera fechado. Porem isto nao significa que voce possa transmitir ou receber simultaneamente na mesma frequencia quando a mesma já esta sendo usada.

1-1 SELECIONANDO A FREQUENCIA DE UM TOM

Voce pode usar um tipo diferente de tom para cada banda.

1-1.1 Pressione a tecla BAND SEL para selecionar a banda desejada.

1-1.2 Pressione a tecla F por mais de um segundo.

1-1.3 Pressione a tecla TONE, com isto devera aparecer no display da banda a qual voce designou um dos 38 possiveis valores de tom.

1-1.4 Utilize o botao seletor para selecionar o tom desejado ou use as teclas de UP/DOWN do microfone.

TABELA DAS FREQUENCIAS DE SUB-TOM

1- 67,0	11- 97,4	21-136,5	31-198,8
2- 71,9	12-100,0	22-141,3	32-203,5
3- 74,4	13-103,5	23-146,2	33-210,7
4- 77,0	14-107,2	24-151,4	34-218,1
5- 79,7	15-110,9	25-156,7	35-225,7
6- 82,5	16-114,8	26-162,2	36-233,6
7- 85,4	17-118,8	27-167,9	37-241,8
8- 88,5	18-123,0	28-173,8	38-250,3
9- 91,5	19-127,3	29-179,9	
10- 94,8	20-131,8	30-186,2	

1-2 COLOCANDO EM MODO CTCSS

1-2.1 Pressione o botao de BAND SEL da banda desejada

1-2.2 Pressione a tecla TONE uma ou mais vezes até que apareca no visor o simbolo CT neste modo ele tanto opera o Squelch pelo sistema de tom como também já o transmitira automaticamente.

2 DTSS(SISTEMA DE SQUELCH CONTROLADO POR DTMF)

2-1 PREPARACAO PARA OPERACAO COM DTSS.

Esta funcao serve para controlar o squelch atravez dos padroes de DTMF ou seja, para que o squelch abra é necessario que o radio que esteja usando o DTSS receba inicialmente uma sequencia de treis codigos de DTMF, no caso aquela que o operador escolheu como sendo a sua, uma vez aberto o squelch, ele permanecera assim até que nenhum sinal seja recebido por mais de 2 segundos, ou que se pressione o PTT, uma das vantagens deste sistema é que quase todos os radios possuem um recurso de pelo menos transmitir DTMF e sendo assim voce pode por exemplo ficar na frequencia de uma repetidora, e deixar o seu radio em modo DTSS e basta que o colega quando desejar lhe chamar digite a sequencia dos treis digitos, nao é muito simpatico usar o modo DTSS e PAGERs em repetidores, por isso quando o colega o chamar, retire o DTSS e coloque novamente no caso de voce ficar somente em QAP para aqueles que tiverem o seu codigo de DTSS. Pode ocorrer que quando se transmita a sequencia pela repetidora a mesma esteja neste momento transmitindo a sua identificacao e atrapalhar o codigo de DTSS por isto neste caso transmita novamente a sequencia.

2-2 CODIGOS DE DTSS

Os codigos de DTSS podem der escolhidos desde 000 até 999 ou seja existem 1000 combinacoes possiveis e mesmo que voce nao deseje guardar na memoria o modo DTSS porem voce pode guardar se desejar, apenas o seu codigo, e voce podera ter um codigo para cada memmoria bastando quando desejar entrar em modo DTSS mesmo em memoria pressionar a tecla DTSS ou memorizar este modo junto com a memoria.

2-3 SELECAO DOS CODIGOS DE DTSS

Para mudar um codigo de DTSS:

2-3.1 Pressione a tecla de BAND SEL para a banda desejada.

2-3.2 Pressione momentaneamente a tecla F.

2-3.3 Pressione a tecla SHIFT/DTSS para entrar em modo DTSS.

2-3.4 Pressione e segure a tecla F por mais de um segundo e em seguida pressione a tecla SHIFT/DTSS e devera aparecer no display Nno lugar da frequencia um C se- guido por treis digitos sendo que o primeiro deve estar piscando indicando que esta esperando para ser mudado.

2-3.5 Selecione outro digito se desejar, atravez do botao de sintonia ou pela tecla de UP/DOWN, e pressionado a tecla SHIFT/DTSS para passar para o proximo digito

2-3.6 Após repetir o ultimo passo para os outros digitos no ultimo deve ser dado um pequeno beep e o radio devera voltar a indicar a frequencia no display. Contudo o radio devera estar em modo DTSS, e caso deseje sair deste modo basta pressionar a tecla F e em seguida pressione a tecla SHIFT/DTSS neste caso duas vezes, pois na primeira ele passara para PAGER.

2-4 AJUSTANDO O TEMPO DE RETARDO (DELAY)

Bem, quando estamos em modo de DTSS alem de nossos Squelchs serem controlados pelos codigos de DTMF, sempre que formos transmitir alguma coisa devemos lembrar de que será transmitido sempre no inicio do cambio os treis codigos programados e estes codigos levam cerca de 1/2 segundopara serem transmitidos e cerca de 250 ms para se iniciar a sua transmissao após pressionarmos o PTT (isto em modo simplex). Se no caso do colega estiver usando um HT e a funcao de SAVER de bateria for muito longa é capaz de voce

nao conseguir na primeira tentativa, por isto é normal que se pressione o PTT duas vezes consecutivamente para garantir. Este tempo do simplex é selecionado automaticamente pelo radio e voce nao pode muda-lo porem se voce estiver em modo duplex utilizando uma repetidora o radio comuta este tempo para 350 ms ou 550 ms pois algumas repetidoras exigem que seja detectada uma portadora com mais de 300 ms para que seja ativada a sua transmissao e se o radio nao comuta-se para um tempo maior que o do simplex o seu codigo seria retansmitido pela metade e este retardo em modo duplex pode ser selecionado ou programado para 350 ms ou 550 ms.

2-4.1 Desligue o radio.

2-4.2 Pressione e segure a tecla SHIFT/DTSS pressione a tecla POWER para ligar o radio, e libere a primeira tecla apos o total ligamento do radio.

2-4.3 Devera aparecer ou 350 ou 550 ai é só girar o botao de sintonia ou pressionar as teclas de UP/DOWN.

2-4.4 Para retornar ao modo normal de display, pressione qualquer tecla ou deixe que em dez segundos ele retornara automaticamente.

2-5 RESUMO

Bem, como podemos ver o DTSS é de muita serventia, voce podera usa-lo sem restricoes imagine que voce possua um grupo de amigos e costumam ficar em QAP em uma determinada frequencia voces podem combinar um codigo para cada um e quando desejar solicitar alguem basta digitar o codigo ou ainda voces poderam usar todos o mesmo codigo e ai operar direto em modo DTSS. Sua principal diferenca com o sub tom é que no caso do DTSS voce precisa do codigo somente no inicio de cada cambio e o CTCSS necessita do sub-tom constantemente caso contrario o squelch volta a fechar automaticamente. Ainda temos uma diferenca muito grande do Sub-Tom para o DTSS a de que o DTSS é bem audivel enquanto que o Sub-Tom na maioria das vezes passa despercebido porem a casos em que poderemos usa-los em conjunto, tanto para dificultar que um estranho abra o nosso squelch como para o caso de querer-mos usa-lo em uma repetidora que utiliza o sistema de CTCSS (ou sub-tom) e ai nao nos resta outra saida se nao a de utilizar o DTSS para podermos garantir que só a pessoa autorizada abra o seu squelch.

3 PAGING (CHAMADA SELETIVA)

Esta funcao seria o complemento do DTSS ou seja, lembra quando dissemos que voces poderiam usar um codigo cada um e assim determinar com quem voces quisessem conversar ou ainda usar o mesmo codigo para todo o grupo e assim voces estariam de certa forma usando uma frequencia de forma privativa. Pois bem o Pager é um sitema identico ao DTSS e só difere que ele é mais completo e poderoso porem a forma de controlar o squech é identica. O pager seria o mesmo que chamada seletiva, ou seja voce pode formar um grupo com por exemplo 04 pessoas e usar o Pager como se fosse uma especie de ramal onde é posivel solicitar um elemento do grupo sem incomodar os demais ou se for necessario solicitar a todos de uma so vez.

3-1 MEMORIAS DE CODIGO PARA PAGING

Sete diferentes codigos de Paging poderam ser armazenados.

PA MEMORIA PARA ARMAZENAR O SEU CODIGO PAGER.

P0 MEMORIA AUTOMATICA QUE REGISTRA O CODIGO DA ESTACAO A QUAL NOS SOLICITOU, OU VOCE PODE USA-LA

TEMPORARIAMENTE PARA ARMazenar um código de uma outra estação que deseja chamar.

P1-P5 MEMÓRIA PARA ARMazenar os códigos de grupos ou os códigos de outras estações.

3-2 SELEÇÃO DOS CÓDIGOS

Comece por memorizar o seu código de Pager individual na memória PA. Para que você possa programar a memória do Pager é necessário que você esteja em modo Pager, então presumindo que você não esteja em modo Pager inicialize a sequência a seguir:

3-2.1 Pressione o botão de BAND SEL. da banda desejada.

3-2.2 Pressione a tecla F.

3-2.3 Pressione a tecla SHIFT/DTSS uma ou duas vezes até que apareça no display a frente dos números da frequência um "P".

3-2.4 Pressione e segure a tecla F por mais de um segundo, aí pressione a tecla SHIFT/DTSS, feito isto o display deverá passar para o modo de seleção de códigos de Pager "P - - -".

3-2.5 Selecione a memória PA(código individual) girando o botão seletor.

3-2.6 Pressione a tecla SHIFT/DTSS para completar o modo de seleção do código de Pager e o primeiro traço após o P "P - - -" deve estar piscando indicando o modo de entrada para o primeiro dígito do código.

3-2.7 Gire o botão de sintonia ou pressione os botões de UP/DOWN do microfone para selecionar o primeiro dígito.

3-2.8 Após o número selecionado pressione a tecla SHIFT/DTSS para que seja memorizado o primeiro dígito e com isto o display ficará com o segundo traço piscando indicando para que seja entrado o segundo dígito.

3-2.9 Repita os passos 3-2.7 e 3-2.8 para terminar o código

SELEÇÃO DOS CÓDIGOS INDIVIDUAIS PARA OUTRAS ESTAÇÕES:

3-2.10 Selecione de P1 a P5 girando o botão seletor

3-2.11 Selecione novamente os códigos de Pagers repetindo os passos de 3-2.6 a 3-2.9.

Estando completa a programação dos códigos você poderá sair do modo de programação só que antes escolha de P1 a P5 para que esteja posicionado a estação a qual você deseja chamar inicialmente.

3-2.12 Estando selecionado um dos códigos de P1-P5 através do botão seletor pressione a tecla SHIFT/DTSS para que seja finalizada a programação dos códigos, aí deveremos visualizar no display a frequência e a memória de código escolhido.

CASO VOCÊ NÃO DESEJE DE IMEDIATO USAR O PAGER E QUEIRA SAIR DESSE MODO BASTA PRESSIONAR A TECLA F E EM SEGUIDA PRESSIONAR A TECLA SHIFT/DTSS POIS AGORA SEMPRE QUE DESEJAR USAR O PAGER EM QUALQUER FREQUÊNCIA OU MEMÓRIA BASTA CHAMAR A FUNÇÃO PAGER QUE OS CÓDIGOS JÁ ESTÃO MEMORIZADOS.

3-3 CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FUNÇÃO PAGER

Se você desejar poderá optar pelo cancelamento automático da função Pager ou seja vamos imaginar que você esteja em uma frequência de repetidor e como dissemos a pouco não é muito simpático usar o Pager e o DTSS em frequências de repetidor porém você pode usá-lo somente inicialmente para abrir ou abrir o seu Squelch e existe uma função que quando ativada faz com que quando se

receba o código de Pager adequado, o rádio saia automaticamente do modo de Pager evitando assim que você o faça manualmente. Para ativar e desativar este modo:

3-3.1 Pressione e segure a tecla F e pressione em seguida a tecla REV.

3-4 TRAVA PARA HINIBIR DETERMINADOS CODIGOS

Se você desejar poderá ainda desativar temporariamente um ou mais códigos de P1 a P5 ou seja quando estes códigos que estão nas memórias de P1 a P5 são recebidos nossos Squelchs serão abertos e digamos que não temos tanto interesse por um determinado período do dia por ouvir um determinado elemento e neste caso desejamos hinibir durante este período este código ou até outros se for o caso bastando para isso o seguinte:

3-4.1 Repita os passos 3-2.1 a 3-2.4 da página anterior.

3-4.2 Selecione o código que deseja bloquear usando o botão seletor

3-4.3 Para bloquear ou desbloquear o determinado código pressione a tecla MR/M, para demais códigos repita o passo 3-4.2 e 3-4.3 feito isto deverá aparecer uma pequena estrela junto a memória de código a qual você determinou ser bloqueada.

3-5 CANCELANDO O SQUELCH CONTROLADO PELO PAGER

Bom isto não significa que teremos que desativar a função de pager e voltar ao normal e sim que estaremos em modo pager mas o Squelch será controlado de forma normal ou seja qualquer sinal fará com que o Squelch se abra e quando for um sinal com código de Pager ele indicará qual o código que o

está solicitando e quando você for transmitir o seu rádio também transmitirá os códigos de Pager na verdade podemos chamar de função monitor pois o pager continua funcionando de forma normal com a única diferença de que não mais controla o Squelch.

3-5.1 Desligue o rádio utilizando a tecla de POWER.

3-5.2 Pressione e segure o botão BAND SEL da banda que se deseja que o Squelch não mais seja controlado pelo Pager e em seguida pressione momentaneamente a tecla de POWER e só estando totalmente ligado o rádio então libere a tecla de BAND SEL.

Sempre que você receber um código o seu rádio irá soar uns curtos Beeps e irá indicar no display o código de pager recebido.

Caso você deseje controlar o Squelch novamente pelo modo Pager repita os passos anteriores.

VAMOS DAR UM EXEMPLO DE COMO O PAGER FUNCIONA :

FREQUENCIA PRE DETERMINADA.....145.660 Mhz

CODIGO INDIVIDUAL SEU.....111

CODIGO MEMBRO 2.....222

CODIGO MEMBRO 3.....333

CODIGO MEMBRO 4.....444

CODIGO DO GRUPO.....789

SUAS MEMORIAS MEMBRO 2 MEMBRO 4

PA.....111 PA.....222 PA.....444

P0 P2.....789 P5.....789

P1.....222

P2.....333 MEMBRO 3

P3.....444 PA.....333

P4 P3.....789

P5.....789

3-6 TRANSMISSAO DE CODIGOS

3-6.1 Selecione a frequencia desejada.

3-6.2 Se voce nao estiver em modo pager pressione a tecla F e em seguida pressione 2 vezes a tecla SHIFT/DTSS.

3-6.3 Pressione e segure a tecla F por mais de um segundo e em seguida pressione a tecla SHIFT/DTSS, feito isto devera estar piscando o indicador de memoria do codigo do Pager.

3-6.4 Selecione uma das memorias de codigos atravez do botao seletor com execucao da PA pois a mesma contém o seu codigo.

3-6.5 Pressione qualquer tecla exceto a SHIFT/DTSS para sair do modo de escolha do codigo a ser transmitido, com isto feito o display deve voltar ao normal indicando a frequencia de operacao.

3-6.6 Pressione o PTT, agora toda vez que voce for transmitir sera transmitido o codigo escolhido seguido pelo sinal de asteristico e por fim o seu codigo.

3-7 MONITORANDO UM CODIGO PAGER

Vamos imaginar que voce esteja em modo pager e queira entender os codigos recebidos, pois bem conforme a pagina anterior voce tinha em suas memorias de codigo o seguinte:

PA.....111

P0

P1.....222

P2.....333

P3.....444

P4

P5.....789

Observe que só voce tem todos os codigos de todos os membros isto significa que sempre que um deles for chamar um outro voce escutara. E ainda se voce desejar que isto nao aconteca basta travar os codigos que nao deseja ouvir constantemente.

Bom, vamos supor que alguma estacao do grupo o chamou e ao verificar o display voce notou que agora aparece um P444 e a memoria de codigo esta indicando P0, bom neste caso a estacao que esta chamando e a do membro quatro e ele esta chamando somente a sua pois sempre que aparecer o P0 quando uma estacao lhe solicitar é sinal que ele enviou o codigo individual da estacao solicitada e depois o seu proprio codigo.

Agora vamos supor que apos receber uma chamada observamos que o display indica por exemplo P789 e que a memoria de codigo esteja em P5, isto significa que quem esta solicitando esta chamando a todo o grupo pois ele usou um codigo que esta reservado para todos ou seja todos tem este codigo em suas memorias de codigo e se voce quizer ver quem esta chamando gire o botao seletor para a memoria P0 que esta memoria sempre armazenara automaticamente a estacao que estiver chamando e lá deverá estar o codigo de um dos membros.

Se por acaso aparecer uma indicacao de Err é sinal de que os sinais de codigos nao conseguiram chegar perfeitos ou foram prejudicados devido a um sinal fraco ou coisa parecida e o radio indica um erro na chegada dos codigos.

Bom agora voce deve estar perguntando, Bom mais se o radio só tem de P1 a P5 eu só posso formar grupos com 6 membros ?. Claro que nao, lembre que, de todos os membros deste caso, o unico que esta usando mais memorias de codigo era voce

e voce só as estava usando para monitorar as conversas destas estacoes com outras estacoes do grupo porem as demais nos só usamos a memoria PA e uma de P1 a P5 e elas só passariam a escutar alguem desde que fossem solicitadas pelo seu codigo individual ou pelo codigo de grupo, entao partindo deste principio podemos montar um grupo com até 1.000 membros ou ainda 5 grupos com 1.000 unidades cada coisa que no nosso caso de radioamador dificilmente aconteceu pois normalmente nosso grupo de amigos que fazem um QAP na mesma frequencia dificilmente ultrapassa a casa de 30 pessoas. Bom agora para aqueles que tem um QAP e vivem reclamando que ouvem o que nao querem, tai e só brincarem um pouco de Pager.

4 TONE ALERT SYSTEM (SISTEMA DE ALARME COM TONS)

Esta funcao permite com que voce mesmo distante do radio possa saber que alguem lhe solicitou e para completar ele irá indicar quantas vezes voce foi solicitado e a quanto tempo se ocorreu desde a ultima solicitacao. Sua utilizacao se faz interessante quando estamos usando as funcoes CTCSS, DTSS e PAGER pois só será soado o alarme quando for aberto o Squelch e estando este controlado por uma ou mais das funcoes comentadas saberemos com certeza de que se trata de alguem da qual tem o nosso codigo de CTCSS, DTSS ou PAGER do contrario se voce nao utilizar nenhuma destas funcoes toda vez que o Squelch abrir mesmo que seja por motivo de uma interferencia acionara o alarme e registrará a abertura e o seu tempo. Ainda vale lembrar que quando voce estiver em modo de ALARME o seu PTT e mais algumas funcoes ficarao travadas e voce devera sair do modo de alarme caso a funcao que voce desejar estiver travada. A funcao de alarme nao sera ativada caso voce esteja usando as funcoes de CTCSS junto com a de DTSS neste caso voce deverá optar somente por uma por vez caso deseje utilizar a funcao de alarme. E se voce quiser pressionar o PTT após o alarme ter soado basta pressiona-lo que a funcao de alarme se desativa automaticamente.

4-1.1 Para ativar e desativar a funcao de alarme basta pressionar a tecla F e em seguida pressionar a tecla TONE/T.ALT.

4-2 SELEÇÃO DO TIPO DE SOM DO ALARME

Em seu radio existem tres tipo de som para o alarme e voce pode escolher o que mais lhe agradar.

4-2.1 Pressione o bot+o BAND SEL. da banda desejada.

4-2.2 Com o radio desligado pressione a tecla F mais a tecla SHIFT simultaneas e ligue o radio atravez da tecla POWER.

4-2.3 Para selecionar um determinado tipo de alarme gire o bot+o seletor e feita a escolha pressione qualquer tecla para voltar ao normal.

VISOR TIPO DE SOM

BEL 1 BEEPS

BEL 2 TELEFONE

BEL 3 MELODIA

